



→  **INGEDRUKT HOUDEN TOT DUBBEL SIGNAAL EN LAMPJE BLIJFT BRANDEN**




**ALGEMEEN**

Het slot werkt met een 6 – cijferige code. Een 2<sup>de</sup> code (gebruikerscode) kan worden toegevoegd. Elke toetsingave wordt bevestigd met een audio- en lichtsignaal. Na invoer van een geldige code klinkt een dubbel signaal. Een ongeldige invoer wordt gevolgd door een lang signaal. Na 10 seconden zonder invoer, wordt een gestarte code-invoer opgeheven.

**OPENEN**

Code invoeren (fabriekscade = 1 2 3 4 5 6), deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten. Bij foutieve code-invoer bij de eerste poging, wacht dan 20 seconden voordat u de code weer invoert. Drie lange piepjes betekent dat de schoot van het slot geblokkeerd zit. Laat het handvat los en voer opnieuw de code in.

Sluiten:  
De handgreep in sluitpositie draaien. Het slot is gesloten. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de open positie te draaien.

Manipulatieblokkering:  
Bij invoer van vier opeenvolgende foutieve codes wordt het toetsenbord voor 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden en bij het intoetsen hoort u een lang signaal. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint opnieuw een wachttijd van 5 minuten.

Veiligheidsadvies:  
Alle codes dienen veilig opgeslagen te worden. Gebruik geen persoonlijke data als code. Verander de fabriekscade alvorens u de kluis gaat gebruiken !

**CODE WIJZIGEN : (KLUISEDEUR OPEN, FIG. B)**

**Houdt toets [0] ingedrukt totdat het dubbel signaal klinkt.** Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets de oude code in (dubbel signaal)
- Toets de nieuwe code in (dubbel signaal) en herhaal de nieuwe code (dubbel signaal)

In geval van invoerfouten (lang signaal) blijft de oude code gehandhaafd.

**ACTIVEREN GEBRUIKERSCODE (FIG. C)**

**Houdt toets [1] ingedrukt totdat het dubbel signaal klinkt.** Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets de managercode in
- Toets de gebruikerscode 2 maal in

**VERWIJDEREN GEBRUIKERSCODE (FIG. D)**

**Houdt toets [3] ingedrukt totdat het dubbel signaal klinkt.** Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets de managercode in

De gebruikerscode is verwijderd.

**BATTERIJ WISSELEN**

Een reeks van signalen duidt aan dat de batterij zwak is en vervangen moet worden. Gebruik alleen 9V ALKALINE batterijen van een gekend merk ! het deksel van het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord.