

Cash Box



Les coffres de caisse Cashbox sont équipés de deux serrures à clef, une pour ouvrir et fermer le Cashbox et l'autre pour détacher le Cashbox de son support. Cela vous permet de transporter le Cashbox sans nécessité de l'ouvrir. Le support du Cashbox est conçu pour être vissé dans le meuble de la caisse.



- Construit en tôle d'acier 2mm
- Fente réceptacle longueur 90mm largeur 4mm
- Equipé avec 2 serrures à clef (une pour ouvrir et une pour détacher du support)
- Couleur: noir

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)
	H	L	P	H	L	P		
Cach Box	250	130	250	0	0	0	0 l	5 kg