

Cash Box

Kassakluizen zijn voorzien van een gleuf of opening die toelaat bankbiljetten in de safe te deponeren. Cashbox kassakluizen zijn voorzien van 2 sloten, 1 om de box te openen en een ander slot om de safe van zijn houder los te koppelen. De houder wordt in de kassa bevestigd, hierin schuift de Cashbox en deze wordt hieraan vergrendeld met een sleutelslot. Dit maakt het mogelijk de cash box gesloten te transporteren.



- Gebouwd uit 2mm staalplaat
- inwerpleuf lengte 90mm, breedte 4mm
- Met 2 sleutelsloten (1 voor het openen en 1 voor het tijdelijk verwijderen)
- Kleur: zwart

Model	Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Volume (l)	Gewicht (kg)
	H	B	D	H	B	D		
Cach Box	250	130	250	0	0	0	0 l	5 kg